



Enregistreur Vocal Intelligent

Manuel d'utilisation



Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant toute utilisation.

Pour lire des données, veuillez utiliser le câble de données d'origine.

Cet appareil doit être chargé avec une tension de 5V.

L'utilisation d'un chargeur rapide 9V risque de l'endommager.

Pour allumer l'appareil, poussez l'**interrupteur** vers le **haut**.



Pour éteindre l'appareil, tirez l'**interrupteur** vers le **bas**.



Lorsque vous allumez l'appareil, l'enregistrement commence.

Lorsque vous éteignez l'appareil, l'enregistrement s'arrête et enregistre le fichier audio.

Mettre en pause l'enregistrement

Vous pouvez mettre l'enregistrement en **pause** en appuyant un fois sur le **bouton multifonction** ; et remettre l'enregistrement en route en rappuyant sur ce même bouton.



Lorsque l'enregistrement est en pause, le compteur affiche le temps restant disponible sur le boîtier (heure :minute :seconde).

Mettre l'écran en veille

Pendant l'enregistrement vous pouvez mettre l'écran en **veille** en appuyant **deux fois** sur le **bouton multifonction** ; et sortir l'écran de veille en appuyant une fois sur ce même bouton.



Reset

En cas de dysfonctionnement, vous pouvez faire un **reset** en maintenant le **bouton multifonction** enfoncé pendant **15 secondes** pour réinitialiser l'appareil.

Note : Ceci ne supprime pas les données de l'appareil.



Chargement

Il est recommandé d'utiliser le câble de données d'origine pour le connecter à votre ordinateur et charger l'appareil.

Si vous utilisez un adaptateur secteur, veuillez utiliser un adaptateur avec un courant de charge de 1A ou moins. Un adaptateur trop puissant pourrait endommager l'appareil ou présenter un danger.

Indication de charge : le niveau de batterie clignote à l'écran ; charge complète : un message s'affiche à l'écran.



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, veuillez le charger et le décharger au moins une fois tous les trois mois afin de préserver la batterie.

Veuillez enregistrer le fichier en cours d'enregistrement avant de le connecter à l'ordinateur. Brancher cet appareil à un USB arrête l'enregistrement.

Informations matérielles

Type de produit : Enregistreur intelligent 64 Go

Débit binaire : 256 kbps – 64 Go

Capacité d'enregistrement : environ 512 heures

Fréquence d'échantillonnage : 48 kHz

Format d'enregistrement : WAV

En raison de la clarté et de la haute qualité sonore de cet appareil, le fichier d'enregistrement est relativement volumineux.

Veuillez extraire vos audios régulièrement. Notre société décline toute responsabilité en cas de perte du boîtier/données.